

## Choses à faire attention

- 1 Veuillez l'éteindre après utilisation (même si le bouton d'alimentation n'éteint pas, arrêt automatique après 5 minutes), s'il est réutilisé, veuillez l'allumer à nouveau.
- 2 Veuillez utiliser du mascara après avoir utilisé ce produit.
- 3 Veuillez retirer vos lentilles de contact.
- 4 Le produit n'est pas disponible pendant le chargement.
- 5 Ne retirez pas l'hôte.
- 6 Faites attention à ce que le moteur principal ne touche pas l'eau.
- 7 Veuillez le placer dans un endroit frais.
- 8 Il y a des objets étrangers sur le produit, veuillez essayer avec des lingettes humides.
- 9 N'utilisez pas de faux cils.
- 10 La pince à cils de ce produit peut être retirée et remplacée.



3. Après que la racine des cils est pressée, les pièces de poignée se déplacent lentement plus de 90 degrés.




4. Levez vos mains, puis relâchez doucement.



5. Après l'utilisation, appliquez de la crème pour les yeux. L'effet est beaucoup mieux.



6. Lorsque vous allumez l'alimentation, par exemple, la lumière rouge est allumée. Veuillez Connecter l'alimentation du câble de charge (lorsque vous chargez la lumière est rouge, à la fin de la charge la lumière devient verte, appuyez toutes les cinq minutes par jour, vous pouvez l'utiliser environ 10 fois).



7. Pince à cils amovible et remplaçable



1. Appuyez et maintenez le bouton d'alimentation pendant 1,5 seconde pour commencer le préchauffage de début (environ 30 secondes) et allumer la lumière verte claire de basse température, lumière bleue vive de haute température.



2. Enrouler vos cils de bas en haut. Appuyez sur la base des cils pendant 3-5 secondes.

## La description du produit



1. Silicone thermique
2. Bouche de charge Android
3. Commutateur
4. Poignée

## Rizador de pestañas Especificación del producto



## Conjunto fácil de rizar y duradero

El secreto para crear una diosa con ojos eléctricos

### 1 No daña las pestañas

Diseño de rizado Redian, se adapta al tipo de ojo. No quemará tus párpados ni pestañas.

### 2 Rizo persistente y duradero

Úsalo con máscara de pestañas para hacer tus pestañas más gruesas, más curvas y más largas.

### 3 Ahorra tiempo rápidamente

Operación sencilla, precalentamiento de 30 segundos. El rizo suelto se convierte rápidamente en rizado.



## ¡Di adiós al método tradicional!



Broken eyelashes hurt eyelids  
Pestañas rotas que lastiman los párpados



Damage to primary eyelash follicles  
Daño a los folículos pilosos primarios de las pestañas



Burn off your eyelashes and burn your skin  
Quemaduras en las pestañas y la piel



The curvature of the roll is unnatural  
Curvatura antinatural del rizo

## Aspectos a tener en cuenta:

- 1 Por favor, apágalo después de usarlo (incluso si el botón de encendido no lo apaga, se apaga automáticamente después de 5 minutos); si vas a usarlo de nuevo, enciéndelo nuevamente.
- 2 Utiliza máscara de pestañas después de usar el producto.
- 3 Por favor, quítate las lentes de contacto.
- 4 El producto no está disponible durante la carga.
- 5 No quites la unidad principal.
- 6 Asegúrate de que la unidad principal no entre en contacto con el agua.
- 7 Por favor, guárdalo en un lugar fresco.
- 8 Si hay objetos extraños en el producto, límpialo con toallitas húmedas.
- 9 No uses pestañas postizas.
- 10 El rizador de pestañas de este producto se puede quitar y reemplazar.



3. Después de presionar la raíz de las pestañas, mueve lentamente las partes del mango más de 90 grados.




4. Con las manos hacia arriba, luego suelta suavemente.



5. Después de usarlo, aplica crema para pestañas. El efecto será mucho mejor.



6. Cuando enciendas el dispositivo y la luz roja esté encendida, por favor, conecta el cable de carga. (Cuando se está cargando, la luz roja estará encendida. Cuando la carga haya terminado, cambiará a verde. Con una carga completa, se puede usar aproximadamente 10 veces al día, presionando cada cinco minutos).



7. Rizador de pestañas desmontable y reemplazable.




1. Presiona y mantén presionado el botón de encendido durante 1,5 segundos para encenderlo. Comenzará a precalentarse (unos 30 segundos). La luz verde se encenderá a baja temperatura y la luz azul brillante se encenderá a alta temperatura.



2. Riza tus pestañas desde la raíz hacia arriba. Presiona la base de las pestañas durante 3-5 segundos.

## Descripción del producto



1. Gel de sílice sensible al calor
2. Puerto de carga para Android
3. El interruptor
4. El mango

## Piegaciglia Specifiche del prodotto



## Set facile da arricciare e resistente

Il segreto per fare una dea con gli occhi elettrici

### 1 Non fa male alle ciglia

Design arricciante Redian, adatto al tipo di occhi. Non brucia le palpebre o le ciglia.

### 2 Il rullo persistente diventa deformato

Utilizzare con il mascara per rendere le ciglia più spesse, più curve e più lunghe.

### 3 Per risparmiare tempo velocemente

Funzionamento facile, preriscaldamento 30S, rotolo leggero e sciolto si deforma.



## 『Addio al』 modo tradizionale



**Piegaciglia tradizionale**  
Le ciglia spezzate danneggiano le palpebre



**Impiantare le ciglia finte**  
Danno ai follicoli primari delle ciglia



**Bastoncini di cotone**  
Bruciare le ciglia e ustionare la pelle



**Attaccare una ciglia finta**  
La curvatura del rotolo è innaturale

## Questioni che richiedono attenzione

- 1 Si prega di spegnerlo dopo l'uso (anche se non si spegne con il pulsante di alimentazione, si spegne automaticamente dopo 5 minuti), in caso di uso ripetuto si prega di riaccenderlo.
- 2 Si prega di utilizzare il mascara dopo l'uso del prodotto.
- 3 Rimuovere le lenti a contatto.
- 4 Il prodotto non è disponibile durante la ricarica.
- 5 Non rimuovere il dispositivo.
- 6 Fare attenzione che il motore principale non tocchi l'acqua.
- 7 Conservare il prodotto in un luogo fresco.
- 8 Ci sono oggetti estranei sul prodotto, pulire con panni umidi
- 9 Non utilizzare ciglia finte.
- 10 Il piegaciglia di questo prodotto può essere rimosso e sostituito.



3. Dopo aver premuto la radice delle ciglia, le parti della maniglia si muovono lentamente di oltre 90 gradi.




4. Con le mani in alto, poi lasciarle andare delicatamente.



5. Dopo l'uso, applicare la crema per le ciglia degli occhi. L'effetto è molto migliore.



6. Quando si accende, la luce rossa è accesa. Si prega di collegare il cavo di ricarica elettrico, (quando si carica la luce rossa si accende, la carica finita la luce diventa verde. Dopo una carica, con ogni cinque minuti al giorno può essere utilizzato per 10 volte).



7. Piegaciglia rimovibile e sostituibile.



1. Tenere premuto il pulsante di accensione per 1,5 secondi per accenderlo. Avviare il preriscaldamento (circa 30 secondi) Luce verde a bassa temperatura, luce blu brillante ad alta temperatura.



2. Arricciare le ciglia dal basso verso l'alto. Premere la base delle ciglia per 3-5 secondi.

## Descrizione del prodotto



1. Gel di silice sensibile al calore
2. Bocca di ricarica Android
3. Interruttore
4. Maniglia

# Eyelash curler

Product specification



## Easy to curl and durable set

The secret to making a goddess with electric eyes

### 1 It Does Not Hurt Eyelash

Radian curling design, fit eye type,  
It won't burn your eyelids or eyelashes.

### 2 Persistent Roll Become Warped

Use with mascara to make your lashes  
thicker, curvier and longer.

### 3 To Save Time Fast

Easy operation, 30S preheating,  
light Loose roll become warped.



## 『Saygoodbyeto』 The traditional way



Traditional eyelash curler  
Broken eyelashes hurt eyelids



Grow false eyelashes  
Damage to primary eyelash follicles



Cotton swabs  
Burn off your eyelashes and burn your skin



Stick a false eyelash  
The curvature of the roll is unnatural

## Matters needing attention

- ❶ Please turn it off after use (even if the power button does not turn it off, Automatic shutdown after 5 minutes), if repeated use please Turn it on again. Please use mascara after using the product.
- ❷ Please use mascara after using the product.
- ❸ Please remove your contact lenses.
- ❹ The product is not available during charging.
- ❺ Do not remove the host.
- ❻ Take care that the main engine does not touch the water.
- ❼ Please keep it in a cool place.
- ❽ There are foreign objects on the product, please wipe with wet wipes,
- ❾ Do not use false eyelashes.
- ❿ The eyelash curler of this product can be removed and replaced.



3. After the root of the eyelashes is pressed, handle parts slowly move more than 90 degrees.




4. With your hands up, Then let go gently



5. After use, apply eye hair cream The effect is much better.



6. When you turn on the power, such as The red light is On. Please connect the charging cable Electricity, (when charging the red light, charging finished Turn green, one charge, press every Five minutes per day can be used for 10 times Or so).



7. Removable and replaceable eyelash curler




1. Press and hold the power button for 1.5 seconds to turn on Start pre heating (about 30 seconds) Light green at low temperature Light, high temperature bright blue light.



2. Curl your lashes from the bottom Press the lash base for 3-5 seconds.

## The product description



1. Heat sensitive silica gel
2. Android charging mouth
3. The switch
4. Handle

## Wimpernzange Produktspezifikation



### Leicht zu locken und langlebig

Das Geheimnis, eine Göttin mit elektrischen Augen zu erschaffen

#### 1 Es schadet den Wimpern nicht

Redian-Curling-Design, passender Augentyp Es wird weder Ihre Augenlider noch Ihre Wimpern verbrennen.

#### 2 Anhaltende Würfe werden verzerrt

Verwenden Sie es mit Mascara, um Ihre Wimpern zu formendicker, kurviger und länger.

#### 3 Um schnell Zeit zu sparen

Einfache Bedienung, 30S Vorheizen, Leichte lose Rollen verziehen sich.



『Verabschieden Sie』 sich vom traditionellen Weg



**Traditioneller Wimpernzange**  
Gebrochene Wimpern schaden den Augenlidern



**Falsche Wimpern wachsen lassen**  
Schädigung der primären Wimpernfollikel



**Wattestäbchen**  
Brennen Sie Ihre Wimpern ab und verbrennen Sie Ihre Haut



**Kleben Sie eine falsche Wimper auf**  
Die Krümmung der Rolle ist unnatürlich

## Hinweise

- 1 Bitte schalten Sie es nach dem Gebrauch aus (auch wenn der Netzschalter es nicht ausschaltet, automatische Abschaltung nach 5 Minuten), bei wiederholtem Gebrauch schalten Sie es bitte wieder ein.
- 2 Bitte verwenden Sie Mascara, nachdem Sie das Produkt verwendet haben.
- 3 Bitte entfernen Sie Ihre Kontaktlinsen.
- 4 Das Produkt ist während des Ladevorgangs nicht verfügbar.
- 5 Entfernen Sie den Host nicht.
- 6 Achten Sie darauf, dass der Hauptmotor das Wasser nicht berührt.
- 7 Bitte bewahren Sie es an einem kühlen Ort auf.
- 8 Auf dem Produkt befinden sich Fremdkörper. Wischen Sie diese bitte mit feuchten Tüchern ab.
- 9 Verwenden Sie keine falschen Wimpern.
- 10 Die Wimpernzange dieses Produkts kann entfernt und ersetzt werden.



3. Nachdem die Wimpernwurzel gedrückt wurde, bewegen sich die Griffteile langsam um mehr als 90 Grad.




4. Mit erhobenen Händen, dann sanft loslassen.




5. Tragen Sie nach der Anwendung eine Augenhaarcreme auf. Die Wirkung ist viel besser.



6. Wenn Sie das Gerät einschalten, z. B. wenn das rote Licht leuchtet. Bitte schließen Sie das Ladekabel an Strom an (beim Aufladen des roten Lichts, Ladevorgang beendet, grün werden, eine Ladung drücken, alle fünf Minuten pro Tag drücken, kann etwa 10 Mal verwendet werden).



7. Abnehmbare und austauschbare Wimpernzange



1. Drücken und halten Sie den Netzschalter 1,5 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät einzuschalten. Starten Sie das Vorheizen (ca. 30 Sekunden). Hellgrün bei niedriger Temperatur. Helles, helles blaues Licht mit hoher Temperatur.



2. Locken Sie Ihre Wimpern von unten nach oben. Drücken Sie 3–5 Sekunden lang auf die Wimpernbasis.

## Die Produktbeschreibung



1. Wärmeeempfindliches Kieselgel
2. Android-Lademund
3. Der Schalter
4. Griff

## アイラッシュカーラー 製品仕様



まつ毛がカールしやすく、長持ちするセット  
美しい瞳の女神になる秘密

**1** まつ毛を傷めない  
カールデザインで目にフ  
ィットまぶたやまつげ  
を燃やすことはない

**2** カールの効果が  
持続する  
マスカラと一緒に使って  
まつ毛を作るより濃密、  
カール、長くなる

**3** 操作時間を短  
縮する  
簡単な操作、30秒で  
予熱カールまつ毛に



## 『伝統的な』方法ではなく



従来のアイラッシュカーラー  
まつげが折れてまぶたが痛くなる



つまつげを育てる  
まつ毛の毛包にダメージを与える



綿棒で整理する  
まつげを燃やし皮膚を火傷する



まつげをつける  
カール効果は不自然

## 注意事項

- ① 本製品を使用後に電源を切ってください(電源ボタンがオフになっていなくても、5分後に自動シャットダウンしてください)、繰り返し使用する場合はもう一度電源を入れてください。
- ② 使用後にマスカラをご使用ください。
- ③ コンタクトレンズを外してください。
- ④ 充電中はご利用いただけません。
- ⑤ ホストを削除しないでください。
- ⑥ メインエンジンが水に触れないように注意してください。
- ⑦ 日陰に保存してください。
- ⑧ 製品に異物がある場合は、ウェットティッシュで拭き取ってください。
- ⑨ 偽まつげを使用しないでください。
- ⑩ 本製品のアイラッシュカーラーは取り外し、交換することができます。



3. まつ毛の根元を押さえたら、持ち手部分を90度以上ゆっくり動かします。




4. 手を上げてからそっと放します。



5. 使用後、目元ケア用品を塗ると、かなり効果的です。



6. 電源を入れて赤ランプが点灯したら、充電ケーブルをつないで充電してください。(充電中は赤ランプが点灯し、充電が完了するとランプが緑に変わります。1回のフル充電で1日5分間使用すると、約10回の使用に対応できます。)



7. 着脱・交換可能なアイラッシュカーラー

## 使用方法



1. 電源ボタンを1.5秒間押したままにして、スタートアップのウォームアップをオンにします(約30秒間)。このとき、低温ランプは緑、高温ランプは青になります。



2. まつ毛を下から上に向かってカールさせ、まつ毛の根元を3~5秒間押します。

## 製品説明



1. 感熱性シリカゲル
2. Android充電口
3. スイッチ
4. ハンドル

## Pince à cils Spécification du produit



### Facile à courber et à placer durablement

Le secret de créer une déesse avec des yeux électriques

#### 1 Il ne blesse pas les cils

Redian Curl design pour les types des yeux. Il ne brûlera pas vos paupières ou vos cils.

#### 2 Courbure persistante

Utilisez avec du mascara pour faire vos cils plus épais, plus courbé et plus long.

#### 3 Pour gagner du temps rapidement

Opération simple, préchauffage 30s, La courbure light Loose se déforme.



## 『Adieu à』 la méthode traditionnelle



Pince à cils traditionnelle  
Les cils cassés blessent les paupières



Cultiver de faux cils  
Dommages aux follicules primaires des cils



Bâtonnets de coton  
Brûler vos cils et votre peau



Appliquer de faux cils  
La courbure du volume n'est pas naturelle